

Setup Guide

Téléviseur
Telesor digital a color con pantalla de diodo orgánico de emisión de luz (OLED)
Telesor

5-017-247-11(1)

US	Setup Guide
FR	Manuel de configuration
ES	Guía de configuración
PT	Guia de Configuração

Sony Customer Support
U.S.A.:
<http://www.sony.com/tvsupport>
Canada:
<http://www.sony.ca/support>
United States
1.800.222.SONY
Please Do Not Return the Product to the Store
Service à la clientèle Sony
Canada :
<http://www.sony.ca/support>
États-Unis :
<http://www.sony.com/tvsupport>
Canada
1.877.899.SONY
Ne retournez pas le produit au magasin

Lea este manual antes de usar el producto
Centro de Asistencia de Sony
<http://esupport.sony.com/ES/LA/>
Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.
Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.

BRAVIA
OLED
XBR-48A9S

Suporte ao Cliente Sony
<https://www.sony.com.br/electronics/support>
Por favor, não devolva o produto à loja

1

CA CB CD SN M5L14 IM

1.5 N·m/1,5 N·m
(15 kgf·cm)

2

3

4

5

6

★1 Only on limited region/country/TV model. / Uniquement pour certaines régions/pays/modèles de téléviseurs. / Solo en regiones/países limitados/Modelo de TV. / Somente para determinadas regiões/países/modelos de TV.



7

